
プリンター台（HVW-12C） 取付説明図

Printer table for HVW-12C Installation instructions


HVW-12C




※ プリンターの重さにより表示部が傾きます。

The display unit may tilt due to the weight of the printer.

HV-C/HW-C Series




FG Series



プリンター台（HVW-12C） 取付説明図

Printer table for HVW-12C Installation instructions


HVW-12C



※ プリンターの重さにより表示部が傾きます。

The display unit may tilt due to the weight of the printer.

HW-CF　Series



HV-G/HW-G　Series

